

Manutenzione eseguita dall'operatore								
COMPITO		QUANDO	FOLLOW UP (DATA/NOME)					
1.	Controllare il livello nell'unità di raffreddamento e rabboccare il liquido refrigerante, se necessario.	Tutti i giorni						
2.	Controllare tutti i collegamenti (tubi flessibili, cavo di alimentazione, scarichi).	Tutti i giorni						
3.	Pulire le lampade, il piano di aspirazione, il cassetto di finissaggio con alcol o detergente per vetri e un panno di cotone.	Mensilmente						
4.	Controllare il foglio per vuoto e sostituirlo se necessario.	Mensilmente						
5.	Pulire l'attrezzatura da polvere e sporcizia e aspirare le aperture delle ventole di esposizione.	Mensilmente						
6.	Misurazione dell'output UV delle lampade di esposizione.	Mensilmente						
7.	Controllare il corretto funzionamento dell'interruttore di emergenza.	Ogni 3 mesi						
8.	Sostituire le lampade di esposizione.	Sostituire se l'uscita è inferiore a 14 mW/cm <sup>2</sup> o superiore a 750 ore di funzionamento						
9.	Sostituire le lampade UVA del finissaggio.	Sostituire se l'uscita è inferiore a 14 mW/cm <sup>2</sup> o superiore a 750 ore di funzionamento						
10.	Sostituire le lampade UVC del finissaggio.	Sostituire se supera le 1.000 ore di lavoro						

Manutenzione eseguita dal tecnico dell'assistenza								
COMPITO		QUANDO	FOLLOW UP (DATA/NOME)					
1.	Controllare il funzionamento della pompa e dell'unità di raffreddamento.	Ogni 3 mesi						
2.	Controllare il corretto funzionamento degli interruttori di interblocco di sicurezza (coperchio e cassetto e pannello di finissaggio).	Ogni 3 mesi						
3.	Controllare le molle a gas del coperchio.	Ogni 3 mesi						
4.	Misurare la precisione dei sensori di temperatura delle lampade e della tabella di esposizione.	Ogni 3 mesi						
5.	Controllare gli indicatori delle lampade esterne.	Ogni 3 mesi						
6.	Controllo di sicurezza dei componenti elettrici e meccanici. Regolare se necessario.	Ogni 3 mesi						
7.	Controllare il corretto funzionamento dell'interruttore di pressione dell'aria dello scarico del dispositivo di asciugatura.	Ogni 3 mesi						
8.	Controllare il corretto funzionamento dei sensori di flusso e di livello dell'acqua.	Ogni 3 mesi						
9.	Sostituire il liquido di raffreddamento e lavare il sistema.	Ogni 3 mesi						